EN HOW TO INSTALL ECO BACKFLAG (ASSEMBLY GUIDE)

DE AUFBAUANLEITUNG FÜR ECO RUCKSACKFAHNE





EN The Eco BackFlag set contains:
- black carry bag
- backpack with attached grips/clamps
- telescopic pole with angled tip
- flag

DE Eco Rucksackfahne-Set besteht aus:
- schwarzer Tragetasche
- Rucksack mit Halterungen
- Teleskoprute mit gebogenem Spitzenteil
- Fahne

1

2






3



4



5